

# RADON A MUNKAHELYEKEN

## A munkáltató kötelezettségeinek útvonala

### 01 Elővizsgálat

Minden munkaadónak szükséges megvizsgálnia, hogy a munkahelyi épület vajon magas beltéri radon területére esik-e várhatólag. Ilyen elővizsgálatra alkalmas térképek vannak az országok többségében



### 03 Mentésítés

Ha a mért radon szint magasabb, mint az országos referencia szint, akkor radon-mentesítő készüléket szükséges felszereltetni erre szakosodott szolgáltatóval annak érdekében, hogy a radon szint a kívánatos szint alá csökkenjen



### 02 Mérés

Abban az esetben, ha az épület kiemelkedő kockázatú területre esik, akkor a radon szintet meg kell mérni hivatalosan elismert mérési eljárással



### 04 Intézkedés

Abban a ritka esetben, ha a radon szint nem csökkenthető az adott területen, a korlátozott ottani tartózkodás és az ott dolgozók személyi radon dozimetriai ellenőrzése adódik megoldásként



### 05 Ellenőrzés

A radon szintet mérésekkel szükséges újból ellenőrizni minden olyan esetben, amikor az épületen valami változik (pl. az ablakok), vagy ha megváltozik az épület rendeltetése és ezáltal a beltéri radon szint is változhat