

# Radon na radnom mestu

## Put usaglašenosti za poslodavce

### 01 Identifikacija

Svi poslodavci treba da utvrde da li se njihovi radni objekti nalaze u područjima u kojima su identifikovani visoki nivoi radona u zatvorenim prostorima. Indikativne mape su dostupne u većini zemalja



### 03 Remedijacija

Ukoliko se merenjem utvrde koncentracije radona koje prelaze referentni nivo, specijalizovani stručnjaci bi trebalo da instaliraju sisteme za smanjenje koncentracije radona u postojećim objektima



### 02 Testiranje

Kada se radni objekti nalaze u zoni povećanog rizika, obavezno treba izvršiti merenja koncentracije radona u tim objektima korišćenjem akreditovanih metoda.



### 04 Upravljanje

U manje čestim slučajevima u kojima nivoi radona ne mogu biti smanjeni, rešenje će biti ograničenje pristupa tom području i uspostavljanje monitoringa radi procene nivoa izlaganja radnika.



### 05 Kontrola

Merenje koncentracije radona treba ponoviti u redovnim intervalima, kao što su bilo koje izmene u radnim objektima (npr. promena stolarije) ili promena namene objekta koje mogu dovesti do promene nivoa radona u zatvorenom prostoru na radnim mestima.