

# Radón en puestos de trabajo

Ruta para el cumplimiento de la legislación para los empleadores

## 01 Identificar

Todos los empleadores deberían identificar si su puesto de trabajo está localizado en una zona con probabilidad de tener niveles de radón elevados. Existen mapas indicativos de estas zonas en la mayoría de países



## 03 Remedio

En caso de que el nivel de radón medido supere el límite establecido por la autoridad, se deben instalar sistemas de reducción de radón por profesionales especialistas



## 02 Ensayo

Cuando el edificio se encuentre en un área que incremente el riesgo, se debería llevar a cabo la medida de radón en el edificio empleando un método aprobado por la autoridad competente del país



## 04 Alternativa

En aquellos casos poco comunes en los que no se pueda reducir el nivel de radón, se deberá restringir el acceso al área y la solución debería ser la dosimetría personal de los trabajadores



## 05 Revisión

Se debe volver a repetir la medida de radón a intervalos regulares en el tiempo debido a que modificaciones en el edificio (por ejemplo ventanas nuevas) o cambios en la utilización del mismo pueden alterar los niveles de radón en el aire interior