

Radon på arbetsplatsen

Steg i radonarbetet för dig som arbetsgivare

01 Kartläggning

Alla arbetsgivare bör undersöka om deras byggnad har ökad risk för förhöjda radonhalter. Olika typer av byggnadsmaterial, geografiska platser och typ av byggnad påverkar risken.



03 Åtgärda

Förhöjda radonhalter går oftast att åtgärda. Det finns flera kunniga företag och experter i Sverige inom radon. Fråga gärna efter referenser och utbildningsintyg.



02 Mätning

Det enda sättet att avgöra om radonhalterna på arbetsplatsen är förhöjda är att mäta. Strålsäkerhetsmyndigheten beskriver hur en korrekt mätning ska genomföras i sina metodbeskrivningar.



04 Bevaka

I vissa fall går inte radonhalterna att påverka. Ansvaret faller då på arbetsgivaren att övervaka, minimera och dokumentera arbetstagarnas exponering av radon.



05 Uppföljning

Då radonhalterna kan förändras över tid bör radonmätning göras med jämna mellanrum. Rutin för mätning kan med fördel läggas till i det systematiska arbetsmiljöarbetet eller som en del i kvalitetssystemet.