

10 CONSEJOS PARA UN TRABAJO PREVENTIVO DE RADÓN EFICIENTE

DÍA EUROPEO DEL RADÓN
7 DE NOVIEMBRE DE 2019



1

COMPRUEBA SIEMPRE SI SE REQUIEREN
MEDIDAS PREVENTIVAS O SE RECOMIENDAN
ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO



2

ELIGE UN MATERIAL QUE
SEA EFECTIVO PARA LA
PROTECCIÓN FRENTE AL
RADÓN

3

ASEGÚRATE QUE TODO EL
SOLAR DEL EDIFICIO ESTÁ
PROTEGIDO

4

COMPRUEBA MUY BIEN
TODAS LAS JUNTAS Y
SELLADOS

5

CONSIDERA LAS POSIBLES
IMPLICACIONES DEL
DISEÑO DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN LOS
NIVELES DE RADÓN

6

EMPLEA PROFESIONALES PARA
EL DISEÑO E INSTALACIÓN DE LA
PROTECCIÓN FRENTE AL RADÓN



7

ASEGÚRATE QUE EL
SISTEMA NO SE HA
DAÑADO DURANTE LA
INSTALACIÓN

8

EN CASO DE QUE SEA
NECESARIO, ACTIVA
MEDIDAS DE
DESPRESURIZACIÓN EN
LA SOLERA

9

UNA VEZ REALIZADA LA
INSTALACIÓN LLEVA A
CABO UNA MEDIDA DE
RADÓN EN EL EDIFICIO



10

INFORMA AL PROPIETARIO
DEL EDIFICIO DE LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS QUE SE HAN
INSTALADO



Visita www.radoneurope.org para
informarte sobre la normativa en tu país